


INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO







OBS: O lado da hélice com alto relevo voltado para cima no momento da fixação no motor, no momento da fixação na churrasqueira a hélice fica para o lado da grelha e o motor para o lado da chaminé conforme ilustração na fig. 06

Desligue a Energia Elétrica: Antes de iniciar qualquer trabalho de instalação, certifique-se de desligar a energia elétrica da área onde o exaustor será instalado. Isso evita choques elétricos acidentais.

Teste Prévio:


Antes de iniciar o churrasco, faça um teste para garantir que o motor esteja funcionando corretamente.

Verifique se não há ruídos incomuns ou vibrações excessivas.



Manual de Instruções: Exaustor para Churrasqueira

Modelos: Churras e Churras Plus




Indústria Eletrometalúrgica Treviso LTDA. CNPJ 48.166.037.0001-10
R. Dr. Eduardo Lobo, 317 - Parque Imperial São Paulo - SP, 04302-090 SAC: Tel. (11) 2171-7555 e-mail: treviso@trevisind.com.br
www.lojatreviso.com.br

Bem-vindo ao uso do Exaustor para churrasqueira da Treviso. Para garantir o desempenho adequado e a segurança durante o uso, siga as instruções detalhadas abaixo.

PARTES E PEÇAS

- 01. Motor
- 02. Hélice
- 03. Soquete E27
- 04. Chapa de Fixação
- 05. Suporte do Motor
- 06. Cabo de Alimentação
- 07. Parafuso da hélice
- 08. Porca sextavada
- 09. Arruela
- 10. Parafuso soquete
- 11. Cabo de iluminação
- 12. Encaixe de fio



OBS: Os itens 3,4,10,11,12 não acompanha o modelo Churras.

Requisitos de Instalação:

Verifique se a churrasqueira está limpa e em boas condições.

Certifique-se de ter uma fonte de energia elétrica segura e compatível.

Instruções de Instalação:

Escolha um local seguro e adequado na churrasqueira para fixar o Exaustor para churrasqueira Treviso.

Certifique-se de que o motor esteja firmemente fixado, evitando qualquer instabilidade.

Cuidados e Manutenção:

Limpe o motor regularmente, removendo qualquer acúmulo de sujeira ou resíduos.

Evite o uso de água diretamente no motor; use um pano úmido.

Armazenamento Adequado:

Ao armazenar o motor, proteja-o contra poeira e umidade.

Desconecte da fonte de energia quando não estiver em uso por longos períodos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Fixe o suporte do motor (05) no motor (01) com as porcas (08). Fig. 01;

2. Fixe a hélice (02) no eixo do motor (01) utilizando o parafuso (07) e a arruela (09). Fig. 02;

3. Fixe o soquete (03) na chapa de fixação (04) com o parafuso (10). Fig. 03;

4. Fixe a chapa (04) na chaminé da churrasqueira utilizando parafusos* e buchas* adequadas. * Não inclusos.

5. Encaixe o conjunto suporte, motor e hélice na chapa de fixação (04) e em seguida passe o cabo de iluminação (11) pelo encaixe de fio (12) Fig. 05.

6. Faça um furo na churrasqueira para passar a fiação do exaustor.

7. Faça a conexão elétrica conforme o ESQUEMA DE LIGAÇÃO. Fig. 07;

8. Coloque a lâmpada (não inclusa) no soquete (03). Fig. 04.




Fig.04

OBS: O passo 4 no modelo Churras, o suporte do motor (05) é fixado na chaminé e o passo 5 não se aplica no modelo Churras. É recomendado a utilização de interruptor simples (não incluso) para acionar o Exaustor para churrasqueira Treviso. No Modelo ChurraPlus, pode-se instalar um interruptor exclusivo para iluminação.

Fig.01




Fig.02




Fig.03




Fig.05

Verificações Periódicas:

Faça verificações regulares para garantir que todos os componentes estejam em boas condições. Substitua imediatamente qualquer peça danificada.

Importante, cuidados para sua segurança:

Sigam estas instruções para desfrutar de deliciosos churrascos com o Exaustor Treviso para churrasqueira. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário ou entre em contato com nosso suporte técnico.

Escolha um Profissional Qualificado: Se você não possui experiência em instalações elétricas, é recomendável contratar um electricista qualificado para realizar a instalação do exaustor. Isso garante que o trabalho seja feito de forma segura e eficiente.

Use Equipamentos de Proteção: Durante a instalação, use equipamentos de proteção, como luvas e óculos de segurança, para proteger-se de possíveis ferimentos.

Teste o Funcionamento: Após a instalação, teste o funcionamento do exaustor para garantir que ele esteja operando corretamente. Verifique fumaça e se o sistema de exaustão está funcionando conforme o esperado.

Manutenção Regular: Realize uma manutenção regular no exaustor para garantir seu bom funcionamento ao longo do tempo. Limpe regularmente os filtros e verifique se não há obstruções nas saídas de ar.

Seguindo esses cuidados e recomendações de segurança, você pode instalar seu exaustor de churrasqueira de forma segura e eficiente, garantindo um ambiente livre de fumaça e vapores indesejados.

Certificado de Garantia

Este produto possui uma garantia de 90 dias a partir da data da compra, desde que acompanhado da nota fiscal correspondente, contra defeitos de fabricação ou material. A garantia não cobre danos causados por acidentes, uso impróprio, conexão a uma rede elétrica não compatível com as especificações, montagem inadequada ou sobrecarga. Limita-se à substituição total ou parcial do produto, excluindo o fabricante de responsabilidade por danos resultantes de mau uso ou instalação incorreta. A garantia é anulada se o produto for violado ou reparado por técnico não autorizado pelo fabricante.