

Certificado de Garantia

Este produto é garantido pelo período de 1 (um) ano contados da data da compra, mediante a apresentação deste certificado devidamente preenchido pelo revendedor e acompanhado da respectiva nota fiscal de compra, contra todo e qualquer defeito de fabricação e/ou material.

Esta garantia não cobre defeitos causados por acidentes, uso inadequado, ligação em rede elétrica incompatível com as especificações dos produtos, montagem mecânica inadequada ou que não resista a carga especificada e limita-se a sua reposição, no todo ou parte, estando o fabricante isento de qualquer responsabilidade quanto às consequências provenientes de mau uso ou erro de instalação do produto.

Esta garantia perderá a validade se for constatada qualquer violação do produto ou reparo do mesmo efetuado por técnico não credenciado pelo fabricante.

As despesas de transporte do produto até o revendedor ou fabricante e deste ao consumidor são de responsabilidade do próprio consumidor.

Comprador: _____
Nota Fiscal: _____ **Data:** _____

Revendedor: _____
Assistência Técnica: Tel/Fax (11) 2171-7555

Indústria Eletrometalúrgica Treviso LTDA.
CNPJ 48.166.037/0001-10
Rua Eduardo lobo, 317- CEP: 04302-090
Parque Imperial - São Paulo - SP
SAC: Tel. (11) 2171-7555
e-mail: treviso@trevisoind.com.br



trevisoind



trevisoind



trevisoind



Manual de Instruções INFINIT

Linha Residencial

CUIDADOS NA SEGURANÇA

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO

Leia com atenção as instruções contidas neste manual antes de iniciar a instalação.
Antes de iniciar a instalação, desligue os disjuntores da rede a qual o ventilador será instalado.
Não utilizar cabo ou fio inferior a 1,6mm.
O fio de aterramento deve ser ligado conforma a norma ABNT (NBR 5410) seção de aterramento.
Para manuseio do ventilador, não deve-se encostar no eixo do motor para evitar que o óleo protetivo seja removido.


INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO

1 - O local de instalação do ventilador deve suportar uma carga mínima de 25 kg e protegido de goteira, vazamento e infiltração.
2- Certifique-se que o local escolhido possibilite a livre rotação, mantendo a distância mínima de 2,3m do piso até o compartimento da hélice e 0,50m mínimo das paredes.
3- Recomendamos que a fixação do ventilador seja feita diretamente na laje de concreto, em viga de madeira ou metal.
4-Não fixar o ventilador em caixa plástica.
5- Os custos da instalação do seu ventilador de teto não estão cobertos pela garantia, sendo responsabilidade exclusiva do consumidor.
6-Para sua segurança, é recomendado que a montagem instalação sejam feitas por um eletricista profissional de sua confiança e que acompanhe as informações desse manual

CUIDADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O Ventilador infinit é fabricado em chapas de alumínio pintadas em epóxi de alta resistência, para limpá-lo e mantê-lo sempre conservado durante anos, basta utilizar sabão neutro dissolvido em água com pano úmido. Desligar sempre o ventilador antes de fazer a limpeza, ATENÇÃO: Jamais molhe o interior do motor ou insira qualquer ferramenta, chave ou peça na carcaça do motor.
Conservação: Limpar apenas com um pano levemente umedecido com água e sabão neutro

MONTAGEM / FIXAÇÃO



- 1 - Fixar o suporte de teto com auxílio das buchas plásticas e parafusos.
- 2 - Fixar o ventilador a barra de fixação usando barra rosca e porcas calotas.
- 3 - Passar os fios pela barra de fixação.
- 4 - Introduzir o tubo através do furo central da canopla.
- 5 - Fixar ao suporte de teto usando o ventilador
- 6 - Fixar a canopla com as porcas calotas.
- Obs.: 127 / 220V - Ajuste através da chave comutadora, ajuste padrão 220V
- 7 - Para instalação das hélices (repetir nas duas hélices). Encaixar o centro das hélices no eixo dos motores. Observar que é chanfrado, para facilitar o encaixe. Com o parafuso de fixação, observar que a rosca é esquerda apertar o máximo possível.
- 8 - Chanfrado da hélice deve coincidir com o chanfrado do eixo do motor.

CARACTERÍSTICAS


Corpo do Ventilador	Alumínio
Pintura	Eletrostática
Hélices	Polycarbonato
Distância Horizontal	86cm
Distância Altura	47cm
Barra Vertical	30cm
Peso Bruto	5kg
Peso Líquido	4,8kg

ESPECIFICAÇÕES

Tensão Alimentação	127 V/220 V
Potência	278/211 W
Frequência	60/60 Hz
Corrente	2.19/0.96 A
Protetor Térmico	130/130 C°
Classe Climática	Sim/Sim T
Rotação Máxima	1660/1618 rpm
Giro do Sistema	5/5rpm
Motores	3
IP	IP20


CONEXÃO ELÉTRICA - CONTROLE REMOTO

(*) Conectar o fio preto indicado, conforme sua voltagem



CONEXÃO ELÉTRICA - CHAVE DE PAREDE

(*) Conectar o fio preto indicado, conforme sua voltagem



OBSERVAÇÃO: Os fios com marcação (L) são somente para o modelo Infinit LED.